



J

Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar
Запасные части - 备件

PENTAIR JUNG PUMPEN
COMPLI 1000



①	Motor	Don oil	JP47285
②	B		JP47286
③	2	2	JP45786
④	2		JP45787
⑤			JP48871
⑥	l	lan c	JP43713
⑦	g	nd c	JP42798
⑧	U	c	JP47287
⑨	B	al	JP44861
⑩	g	nd c	JP47304
⑪	v	nd c	JP43712
⑫	L		JP48227
⑬	g	nd c	JP43710
⑭	A	c	JP43709
⑮	g	nd c	JP46754
⑯	B		JP48684
⑰	g	nd c	JP45778
⑱	g	nd c	JP45779
⑲	2		JP45780
⑳	2	2	JP48826
㉑	2		JP48827
㉒	nd	c conn c o	JP43705
㉓	G	nd c	JP46813
㉔	lan c		JP43706
㉕	o	nd c	JP46812
㉖	B		JP43714
㉗	c		JP47966



① Leitung	Cable
10/4, 15/4, 25/4	JP43717
1010/4 BWE, 4 m	JP43721
1010/4 BWE, 15 m	JP48685

② Stator + Gehäuse	Stator housing
--------------------	----------------

JP43703 10/4, 15/4, 25/4

JP43722 1010/4 BWE

③ Rotorwelle Rotor shaft

JP45791 10/4, 15/4, 25/4

JP48801 1010/4 BWE

④ Motorabdichtung Motor seals

JP48806

⑤ I aufraubefestigung Impeller fix

JP48802 10/4, 15/4, 25/4

JP48803 1010/4 BWE

⑥ Lagersatz Bearings

JP48774 ⑦ Lagerschild Bearings

⑧ Dichtungssatz Seals

JP48807

⑨ I aufraubefestigung Impeller fix

JP45793 10/4

JP45794 15/4

JP45795 25/4

⑩ I aufraubefestigung Impeller fix

JP48808

⑪ I aufraubefestigung Impeller fix

JP48809

⑫ I aufraubefestigung Impeller fix

JP48810

⑬ I aufraubefestigung Impeller fix

JP48811

⑭ I aufraubefestigung Impeller fix

JP48812

⑮ I aufraubefestigung Impeller fix

JP48813

⑯ I aufraubefestigung Impeller fix

JP48814

⑰ I aufraubefestigung Impeller fix

JP48815

⑱ I aufraubefestigung Impeller fix

JP48816

⑲ I aufraubefestigung Impeller fix

JP48817

⑳ I aufraubefestigung Impeller fix

JP48818

㉑ I aufraubefestigung Impeller fix

JP48819

UC 25/2 - 35/2

①	L			JP43717
②				
